

USER'S MANUAL

CY-AR550GM
CY-AR650GM
CY-AR750GM

CYONIC

お問い合わせ

Cyonic(サイオニック)製品 日本正規代理店

マスタードシード株式会社

サポートダイヤル:03-3768-1321

サポートダイヤル受付時間

10:00~18:00(月~金)

12:00~18:00(土)

(日曜・祝日・当社指定の休日を除きます)

E-mail:support@mustardseed.co.jp

CYONIC

I. Cyonic(サイオニック)製電源ユニット 組み込み手順

1. お手元のコンピュータシステムの電源をオフにし、AC電源コードをコンセントから抜いてください。AC電源コードを電源ユニットから抜いてください。
2. コンピュータ(ケース)の取扱説明書を参照の上、ケースを開けてください。
3. 旧電源ユニットから出ているケーブルを全て取り外してください。
4. 旧電源ユニットを取り外して新しいCyonic電源ユニットに入れ替え、製品同梱の取り付けネジで固定してください。
5. 電源ケーブルをマザーボードおよび周辺機器に接続してください。
全てのケーブルが接続されていることをよく確認してください。
 - ・ 24/20ピン メイン電源ケーブルのコネクタをマザーボードの電源コネクタに接続します。
 - ・ 4/8ピン+12Vコネクタは必要に応じてマザーボードに接続します。
 - ・ ペリフェラル4ピンコネクタを周辺機器に接続します。
SATA電源コネクタはSerial ATAインターフェイスをもつ周辺機器に接続します。
 - ・ フロッピードライブコネクタは必要に応じてフロッピードライブ等に接続します。
 - ・ PCI-E +12VコネクタはPCI-Eグラフィックカードに接続します。詳細はグラフィックカードのマニュアルをご参照ください。
6. コンピュータのケースを閉じてください。電源ユニットにAC電源コードを接続し、電源ユニットの“I/O”スイッチを“I”の位置に切り替えてください。

II. Cyonic(サイオニック)製電源ユニット 使用上の注意

- ※ 電源ユニットに適した環境(動作温度：0-50℃以内/相対湿度20-80%以内)で使用してください。
- ※ 電源ユニットの内部には非常に危険な高電圧が存在しますので、電源ユニットのカバーは絶対に開けないでください。
- ※ 電源ユニット本体に貼られている製造メーカーの保証シールを剥したり、本体の分解等を行うと保証の対象外となります。

III. Cyonic(サイオニック)製電源ユニット トラブルシューティング

電源がうまく動作しない場合は、まず以下のことを確認してください。

1. AC電源コードがコンセントおよび電源ユニット側のAC挿入口に接続されていますか？
2. 電源ユニット側の“I/O”スイッチが“I”の位置に切り替えられていますか？
3. ケーブルが全ての周辺機器に接続されていますか？

IV. 保証について

弊社の保証シールが貼られたCyonic(サイオニック)製品の保証期間は購入日から5年です。製品仕様および取扱説明書にしたがった適切な使用にもかかわらず製品に故障等が発生した場合は、販売店経由で修理対応をいたします。

修理の依頼時にはご購入店とご購入日が確認できるレシート・納品書等(コピー可)が必要となりますので大切に保管してください。

本製品は一般のユーザー向けの製品です。一般PC用途以外でのご使用に関するサポート・製品保証は行っておりません。

電源を組込んだ製品の再販売・業務用用途をご検討の際は弊社までお問い合わせください。製品保証の詳細につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

<http://www.mustardseed.co.jp>

Note: